



 $--\frac{H=xm}{(p=y\%)}$ — linea di quota (isolivello) superficie ostacolo a pendenza costante

H = xm : Altezza in metri della superficie ostacolo s.l.m. p = y % : pendenza della superficie ostacolo nella direzione perpendicolare alle linee di quota della stessa superficie come da Tavola PC01

limite delle aree in cui il terreno attraversa i piani di limitazione degli

inviluppo delle aree in cui il terreno attraversa i piani di limitazione

LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI ED AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA (Art. 707 commi 1,2,3,4 Codice della

PROGETTISTA INCARICATO



PC43

E' consentita la riproduzione e l'utilizzo solo dopo autorizzazione scritta del progettista